



Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

BLINKENDE ALARMANLAGE H0 5432



Nennspannung: 14 – 16 V ~ / =

Nennstrom: 20 mA

Trafo 14 – 16 V
Power pack AC or DC
Transfo

Blinkerschaltung für LEDs

